

SPECIFIKÁCIÓ

Modell	DVR-1080P-081-1
Video / Audio bemenet	video bemenet 8 Ch. BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
	Támogatott kamera típusok AHD / Analog, 1080P30, 1080P25, 720P30, 720P25, 960H
	Audio bemenetek 2 Ch. RCA (2.0Vp-p, 1KΩ)
Video / Audio kimenet	HDMI / VGA kimenet 1080p (1920 x 1080)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz, UXGA (1600 x 1200)/60Hz, 1280 x 1024/60Hz
	Audio kimenet RCA (Linear, 1KΩ)
Video / Audio kodek	Kódolási formátum H.264
	Dual-stream kódolás felbontás 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), 960H, D1
	Filmkocka szám 120fps
	hangtörmítési szinkron lejátszás G.711u Minden csatorna szinkron lejátszás
HDD	SATA 1x SATA = 1 HDD
	Kapacitás 8TB
külső felületek	Hálózat 1x 10/100Mbps, RJ45
	USB 2x USB2.0
	Riasztás 4 in / 1 out
	RS-485 1x RS485
Tábornok	Tápellátás 12V 24W
	Működési feltétel -10°C - 55°C Humidity 10 - 90%
	Méretek 355mm x 255mm x 45mm

FIGYELEM!

- A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatása előtt figyelmen kívül hagyva a jelen telepítési és használati útmutatót.
- A tűz vagy áramütés kockázatának a minimalizálása érdekében sohasem használjon a készülék specifikációjában megadottaktól eltérő tápfórás.
- A készülék szervizelését és javítását kizárólag szakemberrel szabad végezteni.
- Győződj meg róla, hogy a készülékház földelve van (a földelési pont a hátsó panelen van)
- Kerülje a por és/vagy nedvesség lerakódását a készülék belsejében. A fenti jelenség rövidítható és a készülék meghibásodásához vezethet.
- Nem szabad külső audio video készüléket csatlakoztatni és lekapcsolni üzemen lévő készülékre – rögzítő meghibásodásának a veszélye
- A merevlemez (HDD) védelme érdekében a tápfórás lekapcsolása előtt ki kell kapcsolni a rögzítőt az elülső panelen lévő on/off gomb megnyomásával
- A rögzítő automatikusan észleli a behelyezett HDD merevlemez. Ha a merevlemez formázást igényel, a rögzítő ajánlani fogja a művelet végrehajtását.
- Figyelem: Ha a rögzítő HDD merevlemezét személyi számítógépjében használja, a rögzítőben történő újabb behelyezése után azt előbb le kell formázni. Ez a művelet merevlemezre elmentett adatok elvesztését eredményezheti.
- Ha HDMI csatlakozót használ, fert gyűrűs HDMI kábelt kell használni.

MEREVLEMEZ (HDD) TELEPÍTÉSE

- Csavarj ki a 4 fedélrögzítő csavart. A fedél oldalainak enyhén oldalra hajlításával vedd le a DVR rögzítő fedelét
- Helyezd be a merevlemez a rögzítő HDD portjába és erősítsd rá a csavarokkal a készülékház alsó részére



- Helyezd fel a fedelet és rögzítsd a csavarokkal.


Figyelem: Ez a rögzítő széria nem támogatja a HDD merevlemez biztonságos csatlakoztatását/lekapcsolását a készülék működése során. A HDD merevlemez behelyezése/kivétele előtt előbb ki kell kapcsolni a készüléket. A meghibásodás elkerülése végett a rögzítő nagyobb távolságra történő szállítása során ajánlott a merevlemez kiszerezni a készülékből.

ELÜLSŐ PANEL
1. Power gomb

- Bejelentkezés után a Power gomb megnyomása aktiválja a bekapcsolás opció menüt.
- Ha hosszabb időre benyomva hagyja a Power gombot, aktiválódik a szoftver frissítés menü.

2. LED dióda

- Power dióda – világít, ha be van kapcsolva a készülék
- Riasztás dióda – villog, ha bekapcsol a riasztás
- Record dióda – villog a felvétel alatt

HÁTSÓ PANEL

KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA ÉS BEJELENTKEZÉS

- A rögzítő bekapcsolása előtt csatlakoztasd a monitort és az egeret.
- A készülék bekapcsolásához csatlakoztasd a tápellátást. A készülék automatikusan elindul. Ebben az esetben nincs szükség a „Power” gomb megnyomására.
- A készülék kikapcsolásához – nyomd meg az elülső panelen vagy a távirányítón lévő Power gombot. A bekapcsolási menü megjelenése után válassz az „Igen” opciót, majd a készülék készenléti módba kapcsol.
- A biztonsági szint növelése érdekében a készülék automatikus hozzáférése letiltása funkcióval rendelkezik. Amennyiben a készülék letiltja a hozzáférést, automatikusan kilépteti a felhasználót. A tilalom feloldáshoz add meg a bejelentkező menüben a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra. A készülék újra feloldott állapotban kerül.

Alapértelmezett felhasználói név: admin
Alapértelmezett jelszó: 888888

A jelszó a képernyő billentyűzettel lehet megadni. Letiltott hozzáférése esetén nyomd meg az egér bal gombját és megjelenik a képernyő billentyűzet. Add meg a felhasználói nevet és a jelszót, majd kattints a „Login”-ra.

BEJELENTKEZÉS A HÁLÓZATRÓL

- Győződj meg róla, hogy a DVR rögzítő be van kapcsolva és csatlakoztatva van a helyi hálózatra
- A DVR rögzítő „Hálózat” menüjében válassz ki a DHCP opciót, hogy a rögzítő automatikusan átvegye a routerrel

hálózati beállításait. Manuálisan is beállítható az IP cím, a maszk, a kaput és a http port (alapértelmezett portszám: 81) a helyi hálózat paramétereinek megfelelően. Győződj meg róla, hogy a DVR és a számítógép a hálózat ugyanabban a szegmensben vannak.

- Használd a „Hálózat diagnosztika” (Beállítások->Hálózat->Hálózat diagnosztika) eszközt a DVR rögzítő hálózati kapcsolatának a leteszteléséhez.
- Nyisd meg az Internet Explorer böngészőt a hálózatba történő bejelentkezéshez. Írd be a címsávba a rögzítő IP számmal együtt, pl.: 192.168.0.6

Add meg a felhasználói nevet (username), jelszót (password) és kattints a „Login”-ra. Az alapértelmezett felhasználói név: admin, jelszó: 888888. Az első bejelentkezés után módosítsa az alapértelmezett felhasználói nevet és jelszót.

- Figyelem: 3 sikertelen jelszómegadási próbálkozás után bekapcsol a hangriasztás és a készülék tiltás alá kerül. Ebben az esetben nyomd meg a „Clear” gombot a távirányítón, majd add meg a helyes jelszót.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- DVR Rögzítő
- CE tanúsítványt tartalmazó rövidített telepítési és használati útmutató
- Tápegység
- Egér


SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDŐJEGYK

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék jellemzői az értesítés küldése nélkül megváltozhatnak. A logó **8level** a 8level márka bejegyzett védjegye. A 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING engedély nélkül a használati útmutató nem továbbítható, fordítható vagy reprodukálható semmilyen formában. Minden jog fenntartva. Copyright © 2014 8level.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS

Kijelentjük, hogy a készülék az EK-irányelvek minden műszaki követelményeit és minden a termékre vonatkozó előírásait teljesíti:

Az EMC 2004/108/EC-irányelv
Az LVD 2006/95/EC-irányelv


BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne használja a készüléket villámlással járó vihar esetén. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

Az elektromos és elektronikus berendezések jelölése szolgálja öbra azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések selektív gyűjtése nélkülözhetetlen, más nem veszélyes hulladékokkal együtt elhelyezése tilos (bármely fenyeget). A termék újrahasznosítására vonatkozó további információt a Város Polgármesteri Hivatalban, veszélyes hulladék ártalmatlanításával foglalkozó üzemen szerezheto, vagy ott ahol vette az árut. A további az újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásoknak a használt eszközök átadása, a környezetre és az emberi egészségre káros elemek rossz hatásait elkerülni segít, ebben az alapvető szerepet minden háztartás játszik.

